

Utilisateur :  
Véhicule : C4 PICASSO  
VIN : VF7UA9HZH45218979

Date impression : mercredi 19 septembre 2018 01:30:32  
Début de session véhicule : 15/09/2018 12:32  
Version de l'outil : 07.83



**C4 PICASSO - VF7UA9HZH45218979 -  
15/09/2018 12:32**

Version de la trace : 5.03.03

Date et heure : 2018-09-15 12:32:07

#### Informations outil

N° de série outil	VM-WARE-56 4D 09 B5 70 C2 F6 9D-5B 7F 8D 99 E4 64 D3 CE
N° de série VCI	011113
Version du firmware VCI	V4.2.2
Version DiagBox :	07.83

#### Info PDV

Code RRDI :	
Raison sociale:	
Profil	RA
Nom du technicien	ZALUPA

#### Infos véhicule

Type de véhicule	C4 PICASSO
Architecture Véhicule	C4 PICASSO
VIN :	VF7UA9HZH45218979
DAM / OPR	
Kilométrage	191779

#### Identification véhicule

Date et heure : 2018-09-15 12:32:07

Marque : CITROEN  
Nom : C4 PICASSO  
Architecture : C4 PICASSO  
Lecture automatique ou saisie manuelle du VIN : AUTO  
Numéro de VIN : VF7UA9HZH45218979

#### ITEM\_DIAG

Date et heure : 2018-09-15 12:32:15

#### NEXT\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:33:37

#### Test Global :

Date et heure : 2018-09-15 12:33:39

#### Calculateurs présents

##### BMF : Boîtier de servitude intelligent

##### Trame de réponse

- R61809664058780002C96640590800501FFFF064052114799
- R61B1941C04A00120000220A3AC0302
- R61BA0600000000000000

Etat du calculateur : BSI  
Référence 1 : 9664058780  
Référence 2 :

Défauts présents : 3

F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.  
Caractérisation : non caractérisé  
Statut :  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

F98F : boîtier de servitude moteur : Défaut antibrouillard avant gauche.  
Caractérisation : non caractérisé.  
Statut :  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

F990 : Boîtier de servitude moteur : Défaut feu antibrouillard avant droit.  
Caractérisation : non caractérisé.  
Statut :  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

#### **AAS : aide au stationnement**

Trame de réponse

○ R6180965601968000039663821780012DFF04054056377799

Etat du calculateur : AAS  
Référence 1 : 9663821780  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

#### **ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)**

Trame de réponse

○ R6180966093458000039660934580FFFFFFFFF0001FFFFFFFF00

Etat du calculateur : ESP81  
Référence 1 : 9660934580  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

#### **AIRBAG : Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs**

Trame de réponse

○ R61809646864780000E966421798008060000034046595399

Etat du calculateur : SAC\_AUTOLIV  
Référence 1 : 9664217980  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

#### **AUTORADIO : Autoradio**

Trame de réponse

○ R61809653789477000496645891774300000004404726369A

Etat du calculateur : AUTORADIO  
Référence 1 : 9664589177  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

#### **BSM : Boîtier de servitude moteur**

Trame de réponse

○ R618B964380218000139664055680060EFFFFFFFFFFFFFFFFF

Etat du calculateur : BSM  
Référence 1 : 9664055680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 3

F98F : Défaut feu de brouillard avant gauche  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut :  
Localisation :  
Variables associées au défaut

**F990 : Défaut feu de brouillard avant droit**  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut :  
Localisation :  
Variables associées au défaut

**F998 : Défaut commande du relais des laves projecteurs**  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut :  
Localisation :  
Variables associées au défaut

**BOITEVIT : Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée**

Trame de réponse

- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R6180966388968000029664139780FFFFFFF0001FFFFFFF
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025

Etat du calculateur : CFC300P  
Référence 1 : 651025  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**CLIM : Climatisation**

Trame de réponse

- R61809654654880003696546548800C000400004054650899

Etat du calculateur : CLIM\_REGULEE  
Référence 1 : 9654654880  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMBINE : Combiné**

Trame de réponse

- R61809653868980002C9664365280081C0810004056726399

Etat du calculateur : COMBINE  
Référence 1 : 9664365280  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**CORPRO : Correcteur dynamique de site projecteur**

Trame de réponse

- R61809682408680000B9682408680023C061710014995149A

Etat du calculateur : PROJECTEURS  
Référence 1 : 9682408680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 2

B1102 : Projecteurs  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

B1131 : Communication projecteur droit  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

**CPL : capteur de pluie et de luminosité**

Trame de réponse

- R61809651835280000396808217800500FF01024051840699

Etat du calculateur : PLUIE\_LUMINOSITE  
Référence 1 : 9680821780  
Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DIRECTN : Direction assistée**

Trame de réponse

○ R6180968425258000F9684252580060060050F01FFFFFFF

Etat du calculateur : GEP

Référence 1 : 9684252580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DSG : Détection de sous-gonflage**

Trame de réponse

○ R61809656842880002C96640236800616063F0E01FFFFFFF

Etat du calculateur : DSG

Référence 1 : 9664023680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**HDC : Commandes sous volant de direction**

Trame de réponse

○ R61809648164077000696644965770530060002405051529A

Etat du calculateur : VCCF

Référence 1 : 9664496577

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**INJ : calculateur contrôle moteur**

Trame de réponse

○ R61FE0000000032F050A0701A20801000000FE02000002653699

Etat du calculateur : EDC16C3

Référence 1 : 653699

Référence 2 :

Défauts présents : 7

P0234 : Commande électrovanne pression turbo

Caractérisation : débit trop fort

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 2538 tr/min
- Pression turbo : 2341 mBar
- consigne pression turbo : 2176 mBar
- rapport cyclique d'ouverture électrovanne turbo : 021 %
- débit injecté : 041 mg/coup

P0692 : Commande grande vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage
- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0694 : Commande petite vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage
- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : vanne collée lors de l'apprentissage

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0276 mg/coup
- position vanne EGR : Valeur invalide %

P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : ouverture de la vanne trop petite

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0347 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : Vanne bloquée ouverte en roulage

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0353 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

P0401 : circuit d'air

Caractérisation : débit d'air supérieur à la consigne

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0707 tr/min
- débit d'air par cylindre : 0382 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %
- débit injecté : 004 mg/coup
- consigne débit d'air : 196 mg/coup

#### **PADDITIVATION : Pompe d'additivation gazole**

Trame de réponse

- R61D79658411580

Etat du calculateur : PADDGO

Référence 1 : 9658411580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

#### **PORTEC : Module de porte conducteur**

Trame de réponse

- R618096824955800035968249568001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPC

Référence 1 : 9682495680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

#### **PORTEP : Module de porte passager**

Trame de réponse

- R618096824955800035968249558001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPP

Référence 1 : 9682495580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

#### **ESSUIV : Essuie-vitre avant**

Trame de réponse

- R61D09682484680

Etat du calculateur : MOTEV  
Référence 1 : 9682484680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**SPNEU : Suspension pneumatique**

Trame de réponse

- R6180966183658000379664385080FFFFFFFF0001FFFFFFFF
- R61FE00000000376710010700048324000000FE00000000645783

Etat du calculateur : SUSPENSION

Référence 1 : 645783

Référence 2 :

Défauts présents : 1

C1196 : Changement de hauteur incohérente

Caractérisation : Cohérence

Statut : intermittent

Localisation : Local

Variables associées au défaut

- Tension batterie : 14.2 volts
- vitesse véhicule : 29 km/h
- Régime moteur : 1984 tr/min
- Porte avant gauche : fermé
- Porte avant droite : fermé
- porte arrière gauche : fermé
- Porte arrière droite : fermé
- hayon : fermé
- Pédale de frein : Relâchée
- Contacteur principal de la pédale de frein : Fonctionnel
- Accélération latérale : 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Hauteur de débattement arrière : 29.5 mm
- Etat du compresseur : Inactif
- alimentation des capteurs : Fonctionnelle

**BPL : Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance**

Trame de réponse

- R61D79663392880

Etat du calculateur : BPL

Référence 1 : 9663392880

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**FSE : Frein secondaire électrique**

Trame de réponse

- R61FE00000000035E050A060001C172050A06FE00000001640504

Etat du calculateur : FSE

Référence 1 : 640504

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**COMELBVA :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

**BECB :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

**STL :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BSR : Boîtier de servitude remorque**

Trame de réponse

○ R618D000

Etat du calculateur : BSR  
Référence 1 : 0000000000  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**AMPLIFI :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**CHANGEURCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**TELEMAT :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**KML :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**DMTC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**ALARME :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BDMC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**RHF :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**MDS :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:04

**Boîtier de servitude intelligent**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:04

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:13

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:16

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:17

Calculateur : BSI  
Trame de réponse

- R5704F5FFF98FF990F998

Codes défaut

F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.  
caractérisation du défaut : non caractérisé  
origine : local  
Variables associées au défaut

F98F : boîtier de servitude moteur : Défaut antibrouillard avant gauche.  
caractérisation du défaut : non caractérisé.  
origine : local  
Variables associées au défaut

F990 : Boîtier de servitude moteur : Défaut feu antibrouillard avant droit.  
caractérisation du défaut : non caractérisé.  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTN\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:48

**OK\_BTN**



Date et heure : 2018-09-15 12:36:51

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:53

Calculateur : BSI  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:36:57

**Identification**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:06

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:35

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:38

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:39

Calculateur : BSI  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:43

**mesures paramètres standard**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:53

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:37:56

**Alimentation**

Date et heure : 2018-09-15 12:38:14

**alimentations principales**

Date et heure : 2018-09-15 12:38:21

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:38:49

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:00

**Eclairage - signalisation**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:17

**éclairage intérieur**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:21

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:33

**signalisation**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:37

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:45

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:48

**Sécurité conducteur et passagers**

Date et heure : 2018-09-15 12:39:57

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:41:02

**instrumentations**

Date et heure : 2018-09-15 12:41:15

**Informations Moteur**

Date et heure : 2018-09-15 12:41:20

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:41:31

**Informations maintenance**

Date et heure : 2018-09-15 12:41:35

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:42:14

**informations divers**

Date et heure : 2018-09-15 12:42:17

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:43:01

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:43:03

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:43:09

**réparation**

Date et heure : 2018-09-15 12:43:20

**Télécodage**

Date et heure : 2018-09-15 12:43:26

**ITEM\_ENTR**

Date et heure : 2018-09-15 12:44:47

**révision**

Date et heure : 2018-09-15 12:44:53

**NEXT\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:03

**Test Global :**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:03

**Calculateurs présents**

**BMF : Boîtier de servitude intelligent**

Trame de réponse

- R61809664058780002C96640590800501FFFF064052114799
- R61B1941C04A00120000220A3AC0302
- R61BA0600000000000000

Etat du calculateur : BSI

Référence 1 : 9664058780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AAS : aide au stationnement**

Trame de réponse

- R6180965601968000039663821780012DFF04054056377799

Etat du calculateur : AAS

Référence 1 : 9663821780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)**

Trame de réponse

- R6180966093458000039660934580FFFFFFF0001FFFFFF00

Etat du calculateur : ESP81

Référence 1 : 9660934580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AIRBAG : Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs**

Trame de réponse

- R61809646864780000E966421798008060000034046595399

Etat du calculateur : SAC\_AUTOLIV

Référence 1 : 9664217980

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AUTORADIO : Autoradio**

Trame de réponse

- R61809653789477000496645891774300000004404726369A

Etat du calculateur : AUTORADIO

Référence 1 : 9664589177

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**BSM : Boîtier de servitude moteur**

Trame de réponse

○ R618B964380218000139664055680060EFFFFFFFFFFFFFFF

Etat du calculateur : BSM  
Référence 1 : 9664055680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BOITEVIT : Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée**

Trame de réponse

- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R6180966388968000029664139780FFFFFFFFF0001FFFFFFFF
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025

Etat du calculateur : CFC300P  
Référence 1 : 651025  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**CLIM : Climatisation**

Trame de réponse

- R61809654654880003696546548800C000400004054650899

Etat du calculateur : CLIM\_REGULEE  
Référence 1 : 9654654880  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMBINE : Combiné**

Trame de réponse

- R61809653868980002C9664365280081C0810004056726399

Etat du calculateur : COMBINE  
Référence 1 : 9664365280  
Référence 2 :  
Défauts présents : 1

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur  
Caractérisation : non caractérisé.  
Statut :  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

**CORPRO : Correcteur dynamique de site projecteur**

Trame de réponse

- R61809682408680000B9682408680023C061710014995149A

Etat du calculateur : PROJECTEURS  
Référence 1 : 9682408680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 2

B1102 : Projecteurs  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

B1131 : Communication projecteur droit  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

**CPL : capteur de pluie et de luminosité**

Trame de réponse

- R61809651835280000396808217800500FF01024051840699

Etat du calculateur : PLUIE\_LUMINOSITE  
Référence 1 : 9680821780  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**DIRECTN : Direction assistée**

Trame de réponse

○ R6180968425258000F9684252580060060050F01FFFFFFF

Etat du calculateur : GEP

Référence 1 : 9684252580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DSG : Détection de sous-gonflage**

Trame de réponse

○ R61809656842880002C96640236800616063F0E01FFFFFFF

Etat du calculateur : DSG

Référence 1 : 9664023680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**HDC : Commandes sous volant de direction**

Trame de réponse

○ R61809648164077000696644965770530060002405051529A

Etat du calculateur : VCCF

Référence 1 : 9664496577

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**INJ : calculateur contrôle moteur**

Trame de réponse

○ R61FE0000000032F050A0701A2080100000FE02000002653699

Etat du calculateur : EDC16C3

Référence 1 : 653699

Référence 2 :

Défauts présents : 7

P0234 : Commande électrovanne pression turbo

Caractérisation : débit trop fort

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 2538 tr/min
- Pression turbo : 2341 mBar
- consigne pression turbo : 2176 mBar
- rapport cyclique d'ouverture électrovanne turbo : 021 %
- débit injecté : 041 mg/coup

P0692 : Commande grande vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage
- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0694 : Commande petite vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage
- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : vanne collée lors de l'apprentissage

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

**Variables associées au défaut**

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0276 mg/coup
- position vanne EGR : Valeur invalide %

**P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique**

Caractérisation : ouverture de la vanne trop petite

Statut : intermittent

Localisation : local

**Variables associées au défaut**

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0347 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

**P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique**

Caractérisation : Vanne bloquée ouverte en roulage

Statut : intermittent

Localisation : local

**Variables associées au défaut**

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0353 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

**P0401 : circuit d'air**

Caractérisation : débit d'air supérieur à la consigne

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

**Variables associées au défaut**

- Régime moteur : 0707 tr/min
- débit d'air par cylindre : 0382 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %
- débit injecté : 004 mg/coup
- consigne débit d'air : 196 mg/coup

**PADDITIVATION : Pompe d'additivazione gazole**

Trame de réponse

- R61D79658411580

Etat du calculateur : PADDGO

Référence 1 : 9658411580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEC : Module de porte conducteur**

Trame de réponse

- R618096824955800035968249568001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPC

Référence 1 : 9682495680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEP : Module de porte passager**

Trame de réponse

- R618096824955800035968249558001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPP

Référence 1 : 9682495580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ESSUIV : Essuie-vitre avant**

Trame de réponse

- R61D09682484680

Etat du calculateur : MOTEV

Référence 1 : 9682484680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**SPNEU : Suspension pneumatique**

Trame de réponse

- R6180966183658000379664385080FFFFFFFF0001FFFFFFFF
- R61FE00000000376710010700048324000000FE00000000645783

Etat du calculateur : SUSPENSION

Référence 1 : 645783

Référence 2 :

Défauts présents : 1

C1196 : Changement de hauteur incohérente

Caractérisation : Cohérence

Statut : intermittent

Localisation : Local

Variables associées au défaut

- Tension batterie : 14.2 volts
- vitesse véhicule : 29 km/h
- Régime moteur : 1984 tr/min
- Porte avant gauche : fermé
- Porte avant droite : fermé
- porte arrière gauche : fermé
- Porte arrière droite : fermé
- hayon : fermé
- Pédale de frein : Relâchée
- Contacteur principal de la pédale de frein : Fonctionnel
- Accélération latérale : 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Hauteur de débattement arrière : 29.5 mm
- Etat du compresseur : Inactif
- alimentation des capteurs : Fonctionnelle

**BPL : Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance**

Trame de réponse

- R61D79663392880

Etat du calculateur : BPL

Référence 1 : 9663392880

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**FSE : Frein secondaire électrique**

Trame de réponse

- R61FE00000000035E050A060001C172050A06FE00000001640504

Etat du calculateur : FSE

Référence 1 : 640504

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**COMELBVA :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

**BECB :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

**STL :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :  
Défauts présents :

**BSR : Boîtier de servitude remorque**

Trame de réponse

○ R618D00

Etat du calculateur : BSR  
Référence 1 : 0000000000  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BCD :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**AMPLHI FI :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**CHANGEURCD :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**TELEMAT :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**KML :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**DMTC :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**ALARMES :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BDMC :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :



Référence 2 :  
Défauts présents :

**RHF :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**MDS :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:32

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:37

**Maintenance**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:43

**Maintenance personnalisée du FAP (filtre à  
particules)**

Date et heure : 2018-09-15 12:46:51

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:47:08

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:47:37

Cette fonction n'est pas disponible pour les  
véhicules produits avant le début de l'année 2009.  
Merci de saisir le numéro d'OPR/DAM du véhicule.  
: 11320

Date et heure : 2018-09-15 12:47:37

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:47:41

**plan de maintenance et remise à zéro du  
compteur**

Date et heure : 2018-09-15 12:47:50

**remise à zéro de l'indicateur de maintenance**

Date et heure : 2018-09-15 12:47:56

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:05

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:10

**Maintenance personnalisée de l'additivation  
gasoil**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:13

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:24

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:28

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:46

kilométrage véhicule (km): : **190000**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:47

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:48:51

**BVA**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:05

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:08

**2L HDI.0**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:20

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:25

**Maintenance personnalisée du FAP (filtre à  
particules)**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:38

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:49:52

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:10

Cette fonction n'est pas disponible pour les  
véhicules produits avant le début de l'année 2009.  
Merci de saisir le numéro d'OPR/DAM du véhicule.  
: **11320**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:10

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:21

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:29

**Bilan**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:36

**Bilan climatisation**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:38

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:55

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:50:58

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:51:00

**ITEM\_DIAG**

Date et heure : 2018-09-15 12:51:20

**QUIT\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:51:25

**NEXT\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:34

**Test Global :**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:34

**Calculateurs présents**

**BMF : Boîtier de servitude intelligent**

Trame de réponse

- R61809664058780002C96640590800501FFFF064052114799
- R61B1941C04A00120000220A3AC0302
- R61BA0600000000000000

Etat du calculateur : BSI

Référence 1 : 9664058780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AAS : aide au stationnement**

Trame de réponse

- R6180965601968000039663821780012DFF04054056377799

Etat du calculateur : AAS

Référence 1 : 9663821780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)**

Trame de réponse

- R6180966093458000039660934580FFFFFFFF001FFFFFFFF00

Etat du calculateur : ESP81

Référence 1 : 9660934580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AIRBAG : Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs**

Trame de réponse

- R61809646864780000E966421798008060000034046595399

Etat du calculateur : SAC\_AUTOLIV  
Référence 1 : 9664217980  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**AUTORADIO : Autoradio**

Trame de réponse  
○ R6180965378947700049664589177430000004404726369A

Etat du calculateur : AUTORADIO  
Référence 1 : 9664589177  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BSM : Boîtier de servitude moteur**

Trame de réponse  
○ R618B964380218000139664055680060EFFFFFFFFFFFFFFFFF

Etat du calculateur : BSM  
Référence 1 : 9664055680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BOITEVIT : Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée**

Trame de réponse  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFE02000002651025  
○ R6180966388968000029664139780FFFFFFFF0001FFFFFFFF  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFE02000002651025  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFE02000002651025  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFE02000002651025

Etat du calculateur : CFC300P  
Référence 1 : 651025  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**CLIM : Climatisation**

Trame de réponse  
○ R61809654654880003696546548800C000400004054650899

Etat du calculateur : CLIM\_REGULEE  
Référence 1 : 9654654880  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMBINE : Combiné**

Trame de réponse  
○ R61809653868980002C9664365280081C0810004056726399

Etat du calculateur : COMBINE

Référence 1 : 9664365280  
Référence 2 :

Défauts présents : 1

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur  
Caractérisation : non caractérisé.  
Statut :  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

**CORPRO : Correcteur dynamique de site projecteur**

Trame de réponse  
○ R61809682408680000B9682408680023C061710014995149A

Etat du calculateur : PROJECTEURS

Référence 1 : 9682408680  
Référence 2 :

Défauts présents : 2

B1102 : Projecteurs  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local

**Variables associées au défaut**

**B1131 : Communication projecteur droit**  
Caractérisation : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
Localisation : local  
Variables associées au défaut

**CPL : capteur de pluie et de luminosité**

Trame de réponse  
○ R61809651835280000396808217800500FF01024051840699

Etat du calculateur : PLUIE\_LUMINOSITE  
Référence 1 : 9680821780  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**DIRECTN : Direction assistée**

Trame de réponse  
○ R61809684252580000F9684252580060060050F01FFFFFFFF

Etat du calculateur : GEP  
Référence 1 : 9684252580  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**DSG : Détection de sous-gonflage**

Trame de réponse  
○ R61809656842880002C96640236800616063F0E01FFFFFFFF

Etat du calculateur : DSG  
Référence 1 : 9664023680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**HDC : Commandes sous volant de direction**

Trame de réponse  
○ R61809648164077000696644965770530060002405051529A

Etat du calculateur : VCCF  
Référence 1 : 9664496577  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**INJ : calculateur contrôle moteur**

Trame de réponse  
○ R61FE0000000032F050A0701A2080100000FE02000002653699

Etat du calculateur : EDC16C3  
Référence 1 : 653699  
Référence 2 :  
Défauts présents : 7

P0234 : Commande électrovanne pression turbo  
Caractérisation : débit trop fort

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 2538 tr/min
- Pression turbo : 2341 mBar
- consigne pression turbo : 2176 mBar
- rapport cyclique d'ouverture électrovanne turbo : 021 %
- débit injecté : 041 mg/coup

P0692 : Commande grande vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage

- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0694 : Commande petite vitesse groupe motoventilateur

Caractérisation : circuit ouvert

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 025 °C
- Rapport cyclique d'ouverture vitesse groupe motoventilateur : 000 %
- Etat du moteur : démarrage
- état moteur en post fonctionnement : Postfonctionnement inactif

P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : vanne collée lors de l'apprentissage

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0000 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0276 mg/coup
- position vanne EGR : Valeur invalide %

P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : ouverture de la vanne trop petite

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0347 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique

Caractérisation : Vanne bloquée ouverte en roulage

Statut : intermittent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0739 tr/min
- température d'eau moteur : 026 °C
- Position relative vanne EGR : 000 %
- débit d'air par cylindre : 0353 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %

P0401 : circuit d'air

Caractérisation : débit d'air supérieur à la consigne

Statut : Défaut permanent

Localisation : local

Variables associées au défaut

- Régime moteur : 0707 tr/min
- débit d'air par cylindre : 0382 mg/coup
- position vanne EGR : 009 %
- débit injecté : 004 mg/coup
- consigne débit d'air : 196 mg/coup

#### **PADDITIVATION : Pompe d'additivation gazole**

Trame de réponse

- R61D79658411580

Etat du calculateur : PADDGO

Référence 1 : 9658411580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

#### **PORTEC : Module de porte conducteur**

Trame de réponse

- R618096824955800035968249568001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPC

Référence 1 : 9682495680

Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**PORTEP : Module de porte passager**

Trame de réponse  
○ R618096824955800035968249558001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPP  
Référence 1 : 9682495580  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**ESSUIV : Essuie-vitre avant**

Trame de réponse  
○ R61D09682484680

Etat du calculateur : MOTEV  
Référence 1 : 9682484680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**SPNEU : Suspension pneumatique**

Trame de réponse  
○ R6180966183658000379664385080FFFFFFFF001FFFFFFFF  
○ R61FE00000000376710010700048324000000FE00000000645783

Etat du calculateur : SUSPENSION  
Référence 1 : 645783  
Référence 2 :  
Défauts présents : 1

C1196 : Changement de hauteur incohérente

Caractérisation : Cohérence

Statut : intermittent

Localisation : Local

Variables associées au défaut

- Tension batterie : 14.2 volts
- vitesse véhicule : 29 km/h
- Régime moteur : 1984 tr/min
- Porte avant gauche : fermé
- Porte avant droite : fermé
- porte arrière gauche : fermé
- Porte arrière droite : fermé
- hayon : fermé
- Pédale de frein : Relâchée
- Contacteur principal de la pédale de frein : Fonctionnel
- Accélération latérale : 0.1 m/s<sup>2</sup>
- Hauteur de débattement arrière : 29.5 mm
- Etat du compresseur : Inactif
- alimentation des capteurs : Fonctionnelle

**BPL : Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance**

Trame de réponse  
○ R61D79663392880

Etat du calculateur : BPL  
Référence 1 : 9663392880  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**FSE : Frein secondaire électrique**

Trame de réponse  
○ R61FE00000000035E050A060001C172050A06FE00000001640504

Etat du calculateur : FSE  
Référence 1 : 640504  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMELBVA :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication





Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**ALARMES :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BDMC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**RHF :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**MDS :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:44

**calculateur contrôle moteur**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:45

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:52

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:52:55

Calculateur : EDC16C3  
Trame de réponse

Codes défaut

P0234 : Commande électrovanne pression turbo  
caractérisation du défaut : débit trop fort  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P0692 : Commande grande vitesse groupe motoventilateur  
caractérisation du défaut : circuit ouvert  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P0694 : Commande petite vitesse groupe motoventilateur

caractérisation du défaut : circuit ouvert  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique  
caractérisation du défaut : vanne collée lors de l'apprentissage  
Statut : Défaut permanent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique  
caractérisation du défaut : ouverture de la vanne trop petite  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique  
caractérisation du défaut : Vanne bloquée ouverte en roulage  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

P0401 : circuit d'air  
caractérisation du défaut : débit d'air supérieur à la consigne  
Statut : Défaut permanent  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:53:04

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:53:16

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:26

Calculateur : EDC16C3  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:30

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:36

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:45

**Suspension pneumatique**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:45

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:54:54

**Lecture défauts**  
Date et heure : 2018-09-15 12:54:56

Calculateur : SUSPENSION  
Trame de réponse

Codes défaut

C1196 : Changement de hauteur incohérente  
caractérisation du défaut : Cohérence  
Statut : intermittent  
origine : Local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:04

**OK\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:06

**Effacement Défauts**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:08

Calculateur : SUSPENSION  
Effacement : YES

**OK\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:12

**Lecture défauts**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:13

Calculateur : SUSPENSION  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:15

**BACK\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:18

**OK\_BTN**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:24

**Correcteur dynamique de site projecteur**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:24

**Lecture défauts**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:28

**Lecture défauts**  
Date et heure : 2018-09-15 12:55:29

Calculateur : PROJECTEURS  
Trame de réponse

- R5702910221913121

Codes défaut

B1102 : Projecteurs  
caractérisation du défaut : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

B1131 : Communication projecteur droit  
caractérisation du défaut : Non caractérisé  
Statut : intermittent  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:36

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:40

**Effacement Défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:41

Calculateur : PROJECTEURS  
Effacement : YES

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:43

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:43

Calculateur : PROJECTEURS  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:46

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:49

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:57

**Combiné**

Date et heure : 2018-09-15 12:55:57

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:01

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:01

Calculateur : COMBINE  
Trame de réponse

- R5701F8EB

Codes défaut

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur  
caractérisation du défaut : non caractérisé.  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:07

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:10

**Effacement Défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:11

Calculateur : COMBINE  
Effacement : YES

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:13

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:14

Calculateur : COMBINE  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:18

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:20

**REFRESH\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:56:41

**Test Global :**

Date et heure : 2018-09-15 12:57:45

Calculateurs présents

**BMF : Boîtier de servitude intelligent**  
Trame de réponse

- R61809664058780002C96640590800501FFFF064052114799
- R61B1941C04A00120000220A3AC0302
- R61BA0600000000000000

Etat du calculateur : BSI  
Référence 1 : 9664058780  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**AAS : aide au stationnement**

Trame de réponse  
○ R6180965601968000039663821780012DFF04054056377799

Etat du calculateur : AAS  
Référence 1 : 9663821780  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)**

Trame de réponse  
○ R6180966093458000039660934580FFFFFFFF0001FFFFFFFF00

Etat du calculateur : ESP81  
Référence 1 : 9660934580  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**AIRBAG : Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs**

Trame de réponse  
○ R61809646864780000E966421798008060000034046595399

Etat du calculateur : SAC\_AUTOLIV  
Référence 1 : 9664217980  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**AUTORADIO : Autoradio**

Trame de réponse  
○ R6180965378947700049664589177430000004404726369A

Etat du calculateur : AUTORADIO  
Référence 1 : 9664589177  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BSM : Boîtier de servitude moteur**

Trame de réponse  
○ R618B964380218000139664055680060EFFFFFFFFFFFFFFFFF

Etat du calculateur : BSM  
Référence 1 : 9664055680  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BOITEVIT : Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée**

Trame de réponse  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025  
○ R6180966388968000029664139780FFFFFFFF0001FFFFFFFF  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025  
○ R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025

Etat du calculateur : CFC300P  
Référence 1 : 651025  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**CLIM : Climatisation**

Trame de réponse  
○ R61809654654880003696546548800C000400004054650899

Etat du calculateur : CLIM\_REGULEE  
Référence 1 : 9654654880

Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMBINE : Combiné**

Trame de réponse  
○ R61809653868980002C9664365280081C0810004056726399

Etat du calculateur : COMBINE

Référence 1 : 9664365280

Référence 2 :

Défauts présents : 1

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur

Caractérisation : non caractérisé.

Statut :

Localisation : local

Variables associées au défaut

**CORPRO : Correcteur dynamique de site projecteur**

Trame de réponse  
○ R61809682408680000B9682408680023C061710014995149A

Etat du calculateur : PROJECTEURS

Référence 1 : 9682408680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**CPL : capteur de pluie et de luminosité**

Trame de réponse  
○ R61809651835280000396808217800500FF01024051840699

Etat du calculateur : PLUIE\_LUMINOSITE

Référence 1 : 9680821780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DIRECTN : Direction assistée**

Trame de réponse  
○ R61809684252580000F9684252580060060050F01FFFFFFF

Etat du calculateur : GEP

Référence 1 : 9684252580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DSG : Détection de sous-gonflage**

Trame de réponse  
○ R61809656842880002C96640236800616063F0E01FFFFFFF

Etat du calculateur : DSG

Référence 1 : 9664023680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**HDC : Commandes sous volant de direction**

Trame de réponse  
○ R61809648164077000696644965770530060002405051529A

Etat du calculateur : VCCF

Référence 1 : 9664496577

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**INJ : calculateur contrôle moteur**

Trame de réponse  
○ R61FE0000000032F050A0701A2080100000FE02000002653699

Etat du calculateur : EDC16C3

Référence 1 : 653699

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PADDITIVATION : Pompe d'additivation gazole**

Trame de réponse

○ R61D79658411580

Etat du calculateur : PADDGO

Référence 1 : 9658411580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEC : Module de porte conducteur**

Trame de réponse

○ R618096824955800035968249568001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPC

Référence 1 : 9682495680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEP : Module de porte passager**

Trame de réponse

○ R618096824955800035968249558001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPP

Référence 1 : 9682495580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ESSUIV : Essuie-vitre avant**

Trame de réponse

○ R61D09682484680

Etat du calculateur : MOTEV

Référence 1 : 9682484680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**SPNEU : Suspension pneumatique**

Trame de réponse

○ R6180966183658000379664385080FFFFFFFFF0001FFFFFFFF

○ R61FE00000000376710010700048324000000FE00000000645783

Etat du calculateur : SUSPENSION

Référence 1 : 645783

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**BPL : Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance**

Trame de réponse

○ R61D79663392880

Etat du calculateur : BPL

Référence 1 : 9663392880

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**FSE : Frein secondaire électrique**

Trame de réponse

○ R61FE00000000035E050A060001C172050A06FE00000001640504

Etat du calculateur : FSE

Référence 1 : 640504

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**COMELBVA :**

Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication

Référence 1 :

Référence 2 :

Défauts présents :

**BECB :**

Trame de réponse



Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**STL :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BSR : Boîtier de servitude remorque**  
Trame de réponse  
○ R618D00

Etat du calculateur : BSR  
Référence 1 : 0000000000  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**AMPLHIFI :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**CHANGEURCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**TELEMAT :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**KML :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**DMTC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**ALARMES :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BDMC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**RHF :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**MDS :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:00

**Combiné**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:00

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:13

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:14

Calculateur : COMBINE  
Trame de réponse

- R5701F8EB

Codes défaut

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur  
caractérisation du défaut : non caractérisé.  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:40

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:43

**Effacement Défauts**

Date et heure : 2018-09-15 12:58:44

Calculateur : COMBINE  
Effacement : YES

OK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:58:46

Lecture défauts

Date et heure : 2018-09-15 12:58:47

Calculateur : COMBINE  
Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

BACK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:58:50

test des actionneurs

Date et heure : 2018-09-15 12:58:58

OK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:59:05

écran LCD

Date et heure : 2018-09-15 12:59:18

PLAY\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:59:26

BACK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:59:45

Couleur de l'écran

Date et heure : 2018-09-15 12:59:49

PLAY\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 12:59:52

PLAY\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 13:00:10

PLAY\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 13:00:21

BACK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 13:00:25

BACK\_BTN

Date et heure : 2018-09-15 13:00:32

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:00:34

**REFRESH\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:00:52

**Test Global :**

Date et heure : 2018-09-15 13:01:56

**Calculateurs présents**

**BMF : Boîtier de servitude intelligent**

Trame de réponse

- R61809664058780002C96640590800501FFFF064052114799
- R61B1941C04A00120000220A3AC0302
- R61BA0600000000000000

Etat du calculateur : BSI

Référence 1 : 9664058780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AAS : aide au stationnement**

Trame de réponse

- R6180965601968000039663821780012DFF04054056377799

Etat du calculateur : AAS

Référence 1 : 9663821780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ABRASR : Antiblocage de roue (ABS) ou contrôle dynamique de stabilité (ESP)**

Trame de réponse

- R6180966093458000039660934580FFFFFFFF0001FFFFFFFF00

Etat du calculateur : ESP81

Référence 1 : 9660934580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AIRBAG : Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs**

Trame de réponse

- R61809646864780000E966421798008060000034046595399

Etat du calculateur : SAC\_AUTOLIV

Référence 1 : 9664217980

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**AUTORADIO : Autoradio**

Trame de réponse

- R61809653789477000496645891774300000004404726369A

Etat du calculateur : AUTORADIO

Référence 1 : 9664589177

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**BSM : Boîtier de servitude moteur**

Trame de réponse

- R618B964380218000139664055680060EFFFFFFFFFFFFFFFFF

Etat du calculateur : BSM

Référence 1 : 9664055680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**BOITEVIT : Boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée**

Trame de réponse

- R61FEA7E500000299FFFFFF01040503FFFFFFE02000002651025
- R6180966388968000029664139780FFFFFFFF0001FFFFFFFF

- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025
- R61FEA7E500000299FFFFFFF01040503FFFFFFFE02000002651025

Etat du calculateur : CFC300P

Référence 1 : 651025

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**CLIM : Climatisation**

Trame de réponse

- R61809654654880003696546548800C000400004054650899

Etat du calculateur : CLIM\_REGULEE

Référence 1 : 9654654880

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**COMBINE : Combiné**

Trame de réponse

- R61809653868980002C9664365280081C0810004056726399

Etat du calculateur : COMBINE

Référence 1 : 9664365280

Référence 2 :

Défauts présents : 1

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur

Caractérisation : non caractérisé.

Statut :

Localisation : local

Variables associées au défaut

**CORPRO : Correcteur dynamique de site projecteur**

Trame de réponse

- R61809682408680000B9682408680023C061710014995149A

Etat du calculateur : PROJECTEURS

Référence 1 : 9682408680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**CPL : capteur de pluie et de luminosité**

Trame de réponse

- R61809651835280000396808217800500FF01024051840699

Etat du calculateur : PLUIE\_LUMINOSITE

Référence 1 : 9680821780

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DIRECTN : Direction assistée**

Trame de réponse

- R61809684252580000F9684252580060060050F01FFFFFFF

Etat du calculateur : GEP

Référence 1 : 9684252580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**DSG : Détection de sous-gonflage**

Trame de réponse

- R61809656842880002C96640236800616063F0E01FFFFFFF

Etat du calculateur : DSG

Référence 1 : 9664023680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**HDC : Commandes sous volant de direction**

Trame de réponse

- R61809648164077000696644965770530060002405051529A

Etat du calculateur : VCCF  
Référence 1 : 9664496577  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**INJ : calculateur contrôle moteur**

Trame de réponse

○ R61FE0000000032F050A0701A20801000000FE02000002653699

Etat du calculateur : EDC16C3

Référence 1 : 653699

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PADDITIVATION : Pompe d'additivation gazole**

Trame de réponse

○ R61D79658411580

Etat du calculateur : PADDGO

Référence 1 : 9658411580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEC : Module de porte conducteur**

Trame de réponse

○ R618096824955800035968249568001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPC

Référence 1 : 9682495680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**PORTEP : Module de porte passager**

Trame de réponse

○ R618096824955800035968249558001040002014051985999

Etat du calculateur : EDPP

Référence 1 : 9682495580

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**ESSUIV : Essuie-vitre avant**

Trame de réponse

○ R61D09682484680

Etat du calculateur : MOTEV

Référence 1 : 9682484680

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**SPNEU : Suspension pneumatique**

Trame de réponse

○ R6180966183658000379664385080FFFFFFFF0001FFFFFFFF

○ R61FE00000000376710010700048324000000FE00000000645783

Etat du calculateur : SUSPENSION

Référence 1 : 645783

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**BPL : Boîtier d'éclairage intérieur d'ambiance**

Trame de réponse

○ R61D79663392880

Etat du calculateur : BPL

Référence 1 : 9663392880

Référence 2 :

Défauts présents : 0

**FSE : Frein secondaire électrique**

Trame de réponse

○ R61FE00000000035E050A060001C172050A06FE00000001640504

Etat du calculateur : FSE  
Référence 1 : 640504  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**COMELBVA :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BECB :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**STL :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BSR : Boîtier de servitude remorque**  
Trame de réponse  
○ R618D00

Etat du calculateur : BSR  
Référence 1 : 0000000000  
Référence 2 :  
Défauts présents : 0

**BCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**AMPLIFI :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**CHANGEURCD :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**TELEMAT :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**KML :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**DMTC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**ALARMES :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**BDMC :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**RHF :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**MDS :**  
Trame de réponse

Etat du calculateur : erreur de communication  
Référence 1 :  
Référence 2 :  
Défauts présents :

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:07

**Combiné**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:07

**Identification**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:12

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:26

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:29

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:29

Calculateur : COMBINE



Trame de réponse

- R5701F8EB

Codes défaut

F8EB : Défaut absence du +PERMANENT de l'afficheur  
caractérisation du défaut : non caractérisé.  
origine : local  
Variables associées au défaut

**CLRDTC\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:02:58

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:01

**Effacement Défauts**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:02

Calculateur : COMBINE

Effacement : YES

**OK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:04

**Lecture défauts**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:05

Calculateur : COMBINE

Trame de réponse

- R5700

Codes défaut

**BACK\_BTN**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:07

**réparation**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:15

**Télécodage**

Date et heure : 2018-09-15 13:03:19